



WATTSTUNDE

Solarlüfter

WATTSTUNDE GmbH
Bessemerstraße 3
21339 Lüneburg
info@wattstunde.de

Installations-/Montagehinweis

Bitte unbedingt lesen!

Die Solarlüfter eignen sich hervorragend für die Belüftung kleiner Räume, wie Boote, Wohnmobile, Gartenhäuser oder einzelne Kajüten und verhindern Kondensation und Schimmel.

Der Lüfter sollte möglichst nicht liegend/waagrecht verbaut werden, sondern leicht schräg, oder optimal an einer Wand.

Weiterhin ist darauf zu achten, dass kein Wasser an die Lüftungsschlitze gelangt, da sonst ein Eindringen in den Innenraum möglich ist.

Vor der Endmontage ist auf die Lüftungsrichtung zu achten (weißer Lüfter für Abluft, grauer Lüfter für Zuluft). Die Ausrichtung des Solarlüfters sollte sich am Kabel der Solarzelle als höchstem Punkt orientieren.

Um einen optimalen Schutz vor eindringendem Wasser zu gewährleisten, ist eine Abdichtung um die Solarfläche erforderlich.

Dazu verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Silikonkleber, der als Abdichtung zwischen Rahmen und Solarzelle dient.

